

Aufbauanleitung

HOLZMAX Sprossenwand mit Klimmzugbügel

Lieferinhalt:

Sprossenwand

- 1 x U- Wange (vormontiert)
- 3 x lose Sprosse
- 6 x Schrauben + Dübel für Stein-/Betonwand

Klimmzugbügel

- 2 x Seitenwange
- 2x kurze Verbindungssprosse (vorgebohrt)
- 4 x Schraube
- 1 x Klimmzugssprosse

Schrägbank (NUR BEI HEIMFITNESS SET)

- 1 x Schrägbrett vormontiert
- 1 x Parallele



Installation in 3 Schritten

Schritt 1

- 1.1 Packe das Produkt sorgfältig aus.
- 1.2 Positioniere die U-Wange vor der gewünschten Wand.
- 1.3 Richte die U-Wange mit einer Wasserwaage aus.
- 1.4 Bohre mit einem 6er Steinbohrer durch die vorgebohrten Löcher in der U - Wange in deine Wand.
- 1.5 Stelle die U-Wange nur sicher zur Seite.
- 1.6 Bohre die angebohrten Löcher in deiner Wand nun mit einem 8er Steinbohrer nach.
- 1.7 Sauge die Bohrlöcher mit einem Staubsauger aus und stecke in jedes Loch einen Dübel.

Schritt 2

- 2.1 Positioniere die U-Wange wieder vor der Wand.
- 2.2 Prüfe ob die Bohrlöcher in der Wand parallel zu den Bohrlöchern in der U-Wange positioniert sind.
- 2.3 Stecke in alle 6 Bohrlöcher der U-Wange eine lange Schraube und Schraube diese 5cm an.
- 2.4 Wenn alle 6 Schrauben angeschraubt sind, kannst du diese in beliebiger Reihenfolge fest anschrauben.

Schritt 3

- 3.1 Prüfe ob die U-Wange fest an deiner Wand angeschraubt ist.
- 3.2 Jetzt kannst du die Sprossen auf beliebiger Höhe einschreiben.
- 3.3 Der Klimmzugbügel kann nun mittels 2 Seitenwangen und 2 Verbindungsprossen zusammen geschraubt werden.
- 3.4 Nun kann das Zubehör wie der Klimmzugbügel und / oder das Schrägbrett eingehängt werden.

Fragen zur Montage ?

Schreibe uns gerne via Mail an Service@Heimholz.shop oder verwende unseren Live Chat in unserem Onlineshop.

3



2



1

